

## Bedienung DBM - PowerPanel

### Anzeige der Batteriespannung

Batterie 1 = Startbatterie  
Batterie 2 = Aufbauatterie

Die Batteriespannung sollte nicht unter 11,5 V fallen! **Ab einer Spannung von 10,7 Volt schaltet der Tiefentladeschutz alle Verbraucher ab!**

Das **PowerPanel** befindet sich unter dem Beifahrersitz. Das Panel informiert Sie über den Zustand der Batterien und sorgt bei externer Stromversorgung für eine optimale Ladung.

### KFZ – Steckdose

Anschluss für 12 Volt - Verbraucher (z.B. Ladegeräte, Wechselrichter bis 150 Watt usw.)



### Diebstahlschutz

Um das Blitzlicht zu deaktivieren, muss einmal die Taste gedrückt werden. Nach ca. 8 Stunden, oder durch nochmaliges drücken, startet das Blitzlicht wieder

### Hauptschalter

Mit diesem Schalter werden alle Verbraucher im Aufbau abgeschaltet

**Achtung!**  
**Auch der Kühlschrank wird abgeschaltet**

### 230 Volt-Steckdose

Wenn das Fahrzeug am Außenstrom angeschlossen ist, leuchtet die grüne Kontrollleuchte und die Steckdose liefert Strom

In diesem Zustand arbeiten die Ladegeräte und beide Batterien werden aufgeladen!